FICHE TECHNIQUE

SCHATEX®
TEXTILE MODULES

Spécification SCHATEX Smartline Plus

Construction		Velours côtelé
Composition		100% Polypropylène
Poids de la fibre	ISO 8543	775 g/m² ± 5%
Hauteur de la fibre	ISO 1765	3 mm ± 5%
Envers		Envers en bitume avec fibre de verre
Hauteur totale	ISO 1765	7 mm ± 5%
Poids total	ISO 1763	3800 g/m² ± 5%
Dimensions		50 x 50 cm
Dalles par carton		20

Performance

Class d'usage	EN 1307	33 (domaines professionnels à trafic intense)
Chaises à roulettes	EN 985	A: Occasionnelle
Résistance au glissement		DS
Test Vettermann	ISO TR 10361 / EN 1471	réussi
Conductivité thermique	ISO 8302	0.08 m² K/W
Stabilité dimensionnelle	EN 986	réussi
Chauffage au sol		Apte
Propriétés électrostatiques	ISO 6356	antistatique
Réaction au feu	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	C_{fl} – s1 (difficilement inflammable)
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105 B02	7-8

Caractérestiques



CE

Scharpenack GmbH
Hochstraße 10
42105 Wuppertal

EN 14041
1658 - CPR - 3012

Coloris

Anthracite 2011	**Noir** 2015	**Bleu vif** 2021
Gris foncé 2019	**Marron** 2008	**Beige** 2001
Gris 2016	**Rouge** 2029	**Bleu** 2023

Informations générales

Les dalles sont amovibles individuellement et lavables. Pour les impuretés les plus résistantes, un nettoyage au shampoing à sec est possible. La dalle devra être entièrement sèche lors de sa remise en place.

→ **Voir Notice d'entretien**

Les dalles de moquettes sont autoplombantes et ne nécessitent aucun dispositif de fixation supplémentaire. La base sur laquelle s'effectue la pose doit être résistante, sèche et plane. Les flèches situées sur le verso de la dalle indiquent le sens de la pose. La méthode la plus probante consiste à disposer les dalles en « damier ». Si les dalles sont installées sur du parquet, un sol vinyle ou en extérieur sur des surfaces supérieure à 30m², une rangée sur huit pourra être fixée avec une bande adhésive double face.

→ **Voir Instructions de pose**

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques dans le cadre d'améliorations du produit. Veillez respecter les instructions de pose ainsi que la notice d'entretien.